
接続を行う際のご注意

このたびは、弊社のパーソナルコンピュータをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。本機の接続を行う前に、必ず本紙をお読みぐださい。

キーボード/マウスの接続に関するご注意


- 本機には必ず添付のキーボード/マウスを御使用なさい。添付のキーボード/マウス以外は御使用になれません。
- 添付のマウスは、キーボード裏面のケーブルカバーを外して取り付ける必要があります。ケーブルカバーを外す時は、左右のマーク部を親指で押しながら前方へスライドさせてカバーを外して付さい(図 (1)参照)。
- キーボードから出ている2本のコネクタ (紫色 緑色)は、必ず両方をパソコン本体に接続してください。マウスは パソコン本体には直接接続せず、必ずキーボード裏面のコネクタに接続してください(図)(2)参照)。





ケーブル類を接続する際のご注意

- パソコン本体の電源ケーブルの接続は、必ずキーボードやマウス、ディスプレイなど、他のケーブル類の接続が終わった後に行ってください。電源ケーブルを先に接続して、キーボードを接続すると、意図せずパソコンの電源が入ってしまったり、キーボードが動作しなくなる場合があります。(図(2)参照)
- 詳しい接続手順については、必ず、添付のマニュアル 準備と設定』 第 2章 電原を入れる前に接続しよう」をご覧の上、接続を行ってぐさい。



853-810603-384-A

本体の形状や、接続するケーブルはモデルによって異なります。